

## TIENS Multifunkčný prístroj na čistenie chladničiek (TQ-Z12)

### Návod na používanie

**Model:** TQ-Z12

#### Popis výrobku

Multifunkčný prístroj na čistenie chladničiek, vybavený mikročipom ovládania poskytujúcim elektrickú energiu generátoru ozónu a aniónov, eliminuje baktérie v chladničkách ozónom a zápornými iónmi produkovanými generátorom.

Výrobok je malý, prenosný s jednoduchým ovládaním. Je ho možné používať nielen na udržiavanie hygieny chladničiek, ale aj na elimináciu baktérií v uzatvorených priestoroch, ako sú skrinky na topánky a šatníky.

#### Inštrukcie

- **Zapnutie**

Vo vypnutom stave na 2 sekundy podržte tlačidlo on-off, výrobok sa zapne a uvedie pomalý režim.

- **Voľba režimu**

V zapnutom stave krátko stlačte tlačidlo on-off, vtedy výrobok zaháji voľbu režimu. Postupne sa zobrazia 3 režimy.

- **Režim**

**Pomalý režim:** počas práce prístroja svieti svetlo indikátora pomalého režimu a ďalšie dve svetlá blikajú. Tento režim je vhodný na bežné použitie v chladničke.

**Stredný režim:** počas práce prístroja svieti svetlo indikátora stredného režimu a ďalšie dve svetlá blikajú. Tento režim je vhodný na prvé použitie a na vážnu kontamináciu v chladničke.

**Rýchly režim:** počas práce prístroja svieti svetlo indikátora rýchleho režimu a ďalšie dve svetlá blikajú. Tento režim je vhodný pre uzavreté priestory, ako sú skrinky na topánky a šatníky.

Poznámka: ak prístroj dlho zostane v určitom režime, prepne sa do pohotovostného režimu kvôli predĺženiu doby prevádzky. V tomto režime sú všetky indikačné svetlá väčšinu času vypnuté, ale indikačné svetlo zvoleného režimu každých 3,5 sekundy blikne.

- **Vypnutie**

V zapnutom stave stlačte na 2 sekundy tlačidlo on-off a výrobok sa vypne.

- **Signalizácia nedostatku energie**

Pri nedostatku energie naraz blikajú všetky tri indikačné svetlá.

- **Nabíjanie**

Najprv sa ubezpečte, že je prístroj vypnutý. Otvorte kryt nabíjania a do portu na nabíjanie pripojte originálnu nabíjačku. Čas nabíjania je 5 - 6 hodín. Počas nabíjania blikajú postupne jednotlivé tri indikačné svetlá. Keď je batéria nabitá do určitej miery, indikačné svetlá sa rozsvietia v smere zospodu po vrch. Ak nepretržite svieti indikátor rýchleho režimu znamená to, že batéria je plne nabitá. Počas nabíjania nie je možné prístroj zapnúť a uskutočniť voľbu režimu.

## Technická špecifikácia výrobku

- Menovité napätie pri nabíjaní: 5V
- Pokojový prúd: <math><10\mu\text{A}</math>
- Dynamický prúd: <math><90\text{mA}</math>
- Rozmery: dĺžka 48 x šírka 48 x výška 102 mm  $\pm$  1 mm

## Poznámky

- Pred použitím si starostlivo prečítajte Návod na používanie, aby ste pochopili spôsob správneho zaobchádzania s prístrojom.  
Návod na používanie uchovajte na budúce použitie.
- Výrobok nabíjajte len originálnou nabíjačkou. Nepoužívajte žiadne iné nabíjačky.
- Ubezpečte sa, že je prístroj počas nabíjania vypnutý.
- Nevystavujte prístroj vysokým teplotám, priamemu svetlu a teplu.
- S prístrojom zaobchádzajte opatrne a chráňte ho pred pádom.
- Prístroj má byť používaný pri teplote v rozmedzí 0°C ~ 45°C.

## Príslušenstvo výrobku:

Názov príslušenstva	Množstvo	Poznámka
Multifunkčný prístroj na čistenie chladničiek	1	
Nabíjačka	1	
Návod na používanie	1	
Záručný list	1	
Certifikát kvality	1	

## Riešenie problémov:

Problém	Príčina	Riešenie
Počas nabíjania nesvieti svetlo indikátora	Zlý kontakt v zásuvke; Nedostatočné zasunutie zástrčky nabíjačky do zásuvky	Výmena zásuvky za novú; Správne zasunutie zástrčky nabíjačky do zásuvky
Nie je možné prístroj zapnúť/prevádzkovať	Nedostatok energie	Nabite prístroj pomocou nabíjačky
Nízka produkcia ozónu	Zablokovaný prívod vzduchu	Skontrolujte, či prívod neblokuje cudzorodá látka

**Poznámka:** V prípade výskytu problémov, ktoré nie sú popísané v tabuľke vyššie a nedajú sa odstrániť, môže zákazník kontaktovať popredajný servis spoločnosti TIENS. Pri žiadosti o opravu, prosíme, predložte Záručný list a doklad o kúpe. Prístroj svojvoľne nerozoberajte.